



CONFIGURATION MODEM USB 3G+ POUR PC EQUIPE WINDOWS VISTA



1 – Comment installer votre modem USB 3G+.....P 2

2 – Comment mettre à jour votre modem USB 3G+.....P 3

1 – Comment installer votre modem USB 3G+

- Connectez vous sur le site : www.futurdatamobile.fr



- Cliquez sur l'onglet Espace clients / Aide au paramétrage
- Télécharger « l'utilitaire pour l'utilisation du modem USB 3G avec les PC équipés de Windows Vista »
- Une fois le téléchargement terminé, « exécuter » l'utilitaire (avec la clé usb branchée sur votre PC)

2 – Comment mettre à jour votre modem USB 3G+

Démarrer votre PC, puis :

- Connectez le clef USB
- *Installation automatique (à partir de la clef)*
- *Arrêt par gestionnaire de taches (l'install progress) lorsque la led de la clef ne clignote plus*
- Déconnectez puis reconnectez la clef

- *(le modem s'installe)*

Lorsque l'installation est terminée :

- Lancez la version 2.2.2.2 -> détection du modem puis flashage de la clef
- Déconnectez la clef
- Redémarrez votre PC
- Connectez la clef

- *L'installation auto s'effectue de nouveau*
- *Arrêt par gestionnaire de taches (l'install progress) lorsque la led de la clef ne clignote plus*

- Déconnectez et reconnectez, selon votre convenance